

Anleitung zur Entladung der Überdachung

1. Lösen Sie die Gurte, mit welchen die Paletten und Schienen gegen Bewegung gesichert sind.
2. Achten Sie darauf, dass die gelösten Schienen aus dem Laderaum nicht auf den Boden fallen!
3. Entladen Sie sorgfältig die Schienen von Hand aus dem Laderaum.
4. Demontieren Sie alle auf der Palette liegenden und auf der Überdachung hängenden Vorderwände.
5. Erst danach ist es möglich, die Überdachung mit einem Hubwagen oder lieber von Hand ein Modul nach dem anderem zu entladen.
6. Damit die Module aus der Palette entladen werden können, demontieren Sie die im Bild 2 gezeigten Schrauben.
7. Schieben Sie die Module sorgfältig aus den Schienen – angefangen vom größten Modul bis hin zum Kleinsten.
8. Bitte achten Sie auf einen sorgfältigen Umgang – für eine reibungslose Abladung werden mindestens 4 Personen empfohlen.
9. Jedes vorzuschiebende Modul muss angehoben werden, damit das Modul darunter nicht berührt und zerkratzt wird.
10. Die Lieferung enthält ebenso ein separates Paket mit dem Zubehör für die Montage.



Bild 1



Bild 2