

# KABELTAUSCH DOLPHINE SUPRIME BIO

Kabelanschluss-Set, Poolroboter Dophine (9991273)



# Kabeltausch Dolphine Suprime Bio

## Anleitung Kabeltausch:

1. Kabel bei Knickschutz abschneiden.
2. Alle Anschlüsse abziehen (Kappen, Dichtungen, Feder).
3. Den alten Knickschutz auf das abgeschnittene Kabel stecken.
4. Nun die Schraubkappe aus dem Anschlussset auf das Kabel geben.
5. Als nächstes wird die Unterlegscheibe mit dem großen Loch, danach die Gummidichtung mit der Spitze nach unten schauend und zum Schluss die Unterlegscheibe mit dem kleinen Loch auf das Kabel gesteckt.
6. Jetzt müssen Sie die Isolierung vom Kabel (blau) ca. 3 cm entfernen.
7. Die Isolierung der Anschlusskabel (schwarz, weiß, rot) ca. 0,5 cm entfernen.
8. Nun pressen Sie die drei Pins mit einer Zange fest auf die Anschlusskabel.
9. Diese kommen in den Stecker, wie am letzten Bild dargestellt.
10. Abdichten können Sie noch mit Dicht- oder Schmiermittel.
11. Den Stecker mit Druck (mit einem Schraubenzieher) hineindrücken.
12. Dichtung nachziehen und Klappe schließen.

